



# GUIA DO USUÁRIO



btvstick

## Lista de componentes.




BTV Stick x 1    Guia do usuário x 1    Controle Remoto x 1



Cabo de alimentação x 1    Carregador x 1    Cabo HDMI x 1

## Introdução ao BTV Stick.



**1** Porta HDMI

**2** Porta Micro USB

**3** Botão Reset

**4** Indicador de LED

**5** Porta USB

## Introdução ao BTV Stick.


### Indicador LED

O Stick BTV tem um LED de duas cores, verde e vermelha.

- \* O indicador LED verde acenderá quando o Stick BTV ligar.
- \* O indicador LED vermelho acenderá quando o Stick BTV estiver no modo de espera.
- \* O indicador LED verde piscará quando o controle remoto for utilizado.
- \* O indicador LED apagará quando o BTV Stick for desligado.


### Botão de reset

- \* Pressione o botão "Reset" por 10 segundos para redefinir BTV Stick aos padrões de fábrica.




## Funções do controle remoto.

1. Ligar
2. Cima
3. Esquerda
4. OK
5. TV ao vivo
6. Home
7. Volume para baixo
8. Função mouse
9. Configurações
10. Mudo
11. Direita
12. Baixo
13. My Family Cinema
14. Volume para cima
15. Menu
16. Voltar



## Guia de instalação



1. Conecte o cabo HDMI na sua TV e ao BTV Stick.
2. Conecte o cabo de alimentação ao carregador e ao BTV Stick.
3. Conecte o BTV Stick à rede Wi-Fi

## Cláusula de isenção

As ilustrações incluídas neste guia são apenas para referência.

Devido à atualização constante dos produtos, o produto físico pode diferir ligeiramente das ilustrações. Sempre se refira ao produto físico.

# b tv

**Siga-nos!**

-  [btvboxoficial](#)
-  [btvboxoficialbrasil](#)

